



- 1** Mikrofonkopf
- 2** LED für Mute-/ Ladestatus
- 3** Taste mit Mute-Funktion
- 4** Pfeiltasten für Kanalwahl
- 5** OLED Display
- 6** Ein/Aus und Set-Taste

1. Schalten Sie den Handsender mit dem Ein-/Ausschalter ein, indem Sie ca. 3 Sekunden auf den Ein-/Ausschalter drücken.
2. Einen anderen Kanal können Sie so einstellen: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und eine der beiden Pfeiltasten ca. 2 Sekunden, bis die Kanalanzeige anfängt zu blinken. Stellen Sie mit der oberen oder unteren Pfeiltaste, den gewünschten Kanal ein. Der Kanal wird nach ca. 2 Sekunden automatisch gespeichert oder sofort, wenn Sie kurz auf den Ein-/Ausschalter drücken.
3. Sie können unter drei verschiedenen Mute-Funktionen wählen:
Push-To-Mute (PTM): Mikrofon stumm, solange Mute-Taste gedrückt wird.
Push-To-Talk (PTT): Mikrofon aktiv, solange Mute-Taste gedrückt wird.
Mute Toggle (MTG): Wechsel zwischen stumm/aktiv mit kurzem Tastendruck.

Eine andere Mute-Funktion können Sie so einstellen: Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter und die Mute-Taste ca. 2 Sekunden, bis die Mute-Anzeige im Display anfängt zu blinken. Durch wiederholtes Drücken der Mute-Taste stellen Sie die gewünschte Mute-Funktion ein. Die Mute-Funktion wird nach ca. 2 Sekunden automatisch gespeichert.
Leuchtet die LED blau, ist das Mikrofon aktiviert. Blinkt die LED rot, ist das Mikrofon stummgeschaltet.
4. Nach Gebrauch schalten Sie den Handsender mit dem Ein-/Ausschalter(ca. 3 Sekunden gedrückt halten).
5. Sobald die Batterieanzeige im Display nur noch einen Balken angezeigt, sollten Sie den Sender so bald wie möglich wieder aufladen bzw. die Batterien wechseln. Ist der Sender mit NiMH-Akkus bestückt, schalten Sie ihn aus und setzen ihn in das entsprechende Ladegerät.

Die LED zeigt den Ladestatus an:
LED blinkt blau Akkus werden geladen
LED leuchtet ständig blau Akkus vollständig geladen
LED blinkt rot Fehler