



!!! ACHTUNG !!!

Wählen Sie zwischen:

Headset mit
Taschensender

ODER

dem Handsender



Betreiben Sie **NIE** beide Geräte parallel -wenn beide Sender parallel im Einsatz sind, kommt es zu massiven Störungen bei den Empfängern !!!!

Einschalten / Ausschalten :

Der Ein/Aus Schalter beim Handsender ist der weisse Knopf am Ende des Senders - einfach 5 sec. gedrückt halten und das Display leuchtet.

Der Taschensender hat einen Schiebeschalter an der Kopfseite des Senders. Mit dem Taster links daneben, können Sie das Mikrofon stumm schalten.

Die Empfänger werden über den Drehregler an der Oberseite eingeschaltet - dieser Regler ist gleichzeitig der Lautstärkereger.

Tastensperre :

Wenn Sie die Geräte einschalten, ist die Tastatur automatisch gesperrt.

Zum Lösen der Tastensperre bei dem Taschensender / Empfängern drücken Sie die Taste links neben dem Display für 5sec. und das Schlüsselsymbol im Display erlischt.

Nun können Sie mit den Pfeiltasten über dem Display den Kanal verstellen.

Bitte verstellen Sie den Kanal nur bei einer Störung (Störgeräusche wie Rauschen etc.) Alle Geräte (Sender und Empfänger müssen auf dem selben Kanal sein)

Beim Handsender müssen Sie die Ein/Aus Taste und die Pfeil nach oben Taste gleichzeitig für 5 sec. drücken, bis das Display anfängt zu blinken. Dann können Sie den Kanal verstellen. Betätigen Sie Ihre Änderung mit der EIN / AUS Taste.

Lautstärke :

Die Lautstärke des Empfängers können Sie einfach mit dem Drehregler verändern.

- 1 Einschalten**
- 2 Prüfen ob alle Empfänger auf dem selben Kanal wie der Sender sind.**
- 3 Akkuzustand prüfen**
- Voll => 10 Std. Betrieb
- 4 Los gehts ...**
Wir wünschen viel Erfolg bei Ihrer Veranstaltung !