



BAREITHER + RAISCH
FUNKTECHNIK

Motorola DP1400 Handfunkgerät

Download Benutzerhandbuch (en/de/es/fr/it/pl/ru/tr/ar) 4,7 MB
<https://learning.motorolasolutions.com/node/85771/download>



SCAN ME

BAREITHER + RAISCH Funktechnik GmbH & Co. KG
Hertichstrasse 52 | 71229 Leonberg
+49 7152 92890-0 | +49 7152 92890-44
info@bara-funk.de | www.funkprofi.com

Volksbank Magstadt BLZ 603 914 20 | Konto 51 117 010
IBAN DE82 6039 1420 0051 1170 10 | BIC GENODES1MAG
Kreissparkasse Böblingen BLZ 603 501 30 | Konto 51 540 30
IBAN DE55 6035 0130 0005 1540 30 | BIC BBRKDE6B

Ust-Id: DE 318919012 | Amtsgericht Stuttgart HRA 734589
Komplementärin: B+R Verwaltungs-GmbH,
Leonberg | Amtsgericht Stuttgart HRB 765399
Geschäftsführer: Jürgen Raisch, Stefan Raisch, Daniela Wendel

www.Funkprofi.com

Betriebsfunk | Behördenfunk | Objektfunk | Funkgerätevermietung





Name	Beschreibung
1 Antenne	Stellt beim Senden und Empfangen die erforderliche HF-Verstärkung bereit.
2 Taste Push-to-Talk (PTT)	Ermöglicht die Durchführung von Sprachvorgängen (z. B. Gruppenruf und Einzelruf).
3 Kanalansage *	Kurz Drücken: Ansage der eingestellten Zone und des Kanals.
4 Batteriezustand/ Sprachansagen	kurz Drücken: Ansage Batteriezustand. lang Drücken: Sprachansagen Ein-/Ausschalten.
5 Mikrofon	Ermöglicht das Übertragen Ihrer Stimme, wenn PTT oder die Sprachvorgänge aktiviert sind.
6 Lautsprecher	Gibt sämtliche Töne und Audio aus, die vom Funkgerät erzeugt werden (z. B. Funktionstöne und Sprache (Audio)).
7 LED-Anzeige	Gibt den Betriebsstatus an (Grün=SendebetrieB, Grün blinken=Empfangsbetrieb).
8 Ein-/Aus- /Lautstärkereger	Ermöglicht das Ein-/Ausschalten des Funkgeräts und die Anpassung der Lautstärke.
9 Kanalwahlschalter	Ermöglicht die Auswahl eines Kanals.

*) nicht auf allen Geräten verfügbar



BAREITHER + RAISCH
FUNKTECHNIK