



BAREITHER + RAISCH
FUNKTECHNIK

Motorola R2 Handfunkgerät

Download Benutzerhandbuch (en/de/es/fr/it/pl/ru/tr/ar) 3,45 MB
<https://learning.motorolasolutions.com/node/84018/download>



SCAN ME

BAREITHER + RAISCH Funktechnik GmbH & Co. KG
Hertichstrasse 52 | 71229 Leonberg
+49 7152 92890-0 | +49 7152 92890-44
info@bara-funk.de | www.funkprofi.com

Volksbank Magstadt BLZ 603 914 20 | Konto 51 117 010
IBAN DE82 6039 1420 0051 1170 10 | BIC GENODES1MAG
Kreissparkasse Böblingen BLZ 603 501 30 | Konto 51 540 30
IBAN DE55 6035 0130 0005 1540 30 | BIC BBRKDE6B

Ust-Id: DE 318919012 | Amtsgericht Stuttgart HRA 734589
Komplementärin: B+R Verwaltungs-GmbH,
Leonberg | Amtsgericht Stuttgart HRB 765399
Geschäftsführer: Jürgen Raisch, Stefan Raisch, Daniela Wendel

www.Funkprofi.com

Betriebsfunk | Behördenfunk | Objektfunk | Funkgerätevermietung





Name	Beschreibung
1 Antenne	Stellt beim Senden und Empfangen die erforderliche HF-Verstärkung bereit.
2 Trageschleufe	Ermöglicht Ihnen eine Trageschleufe an Ihrem Funkgerät anzubringen.
3 Taste Push-to-Talk (PTT)	Ermöglicht die Durchführung von Sprachvorgängen (z. B. Gruppenruf und Einzelruf).
4 Kanalansage	Kurz Drücken: Ansage der eingestellten Zone und des Kanals.
5 Batteriezustand/ Sprachansagen	kurz Drücken: Ansage Batteriezustand. lang Drücken: Sprachansagen Ein-/Ausschalten.
6 Akkuverriegelung	Verriegelt und entriegelt den Akku.
7 Mikrofon	Ermöglicht das Übertragen Ihrer Stimme, wenn PTT oder die Sprachvorgänge aktiviert sind.
8 Lautsprecher	Gibt sämtliche Töne und Audio aus, die vom Funkgerät erzeugt werden (z. B. Funktionen wie Tastentöne und Sprache (Audio)).
9 LED-Anzeige	Gibt den Betriebsstatus an (Grün=Sendebetrieb, Grün blinken=Empfangsbetrieb).
10 Ein-/Aus- /Lautstärkeregler	Ermöglicht das Ein-/Ausschalten des Funkgeräts und die Anpassung der Lautstärke.
11 Zubehöranschluss	Ermöglicht das Anschließen von Zubehör an das Funkgerät.
12 Micro-USB mit Staubabdeckung	Ermöglicht es Ihnen, ein Programmierkabel für USB an Ihr Funkgerät anzuschließen.
13 Ladeschiene	Orientierungshilfe für die Platzierung beim Laden.
14 Ladekontakte	Ladepunkt des Akkus.
15 Akku	Stellt eine Stromquelle für Ihr Funkgerät bereit.
16 Gürtelclip-Steckplatz	Ermöglicht die Befestigung des Gürtelclips.
17 Kanalwahlschalter	Ermöglicht die Auswahl eines Kanals.



BAREITHER + RAISCH
FUNKTECHNIK